

Are You Sure?

組. 請用Esc或是Enter來確認與否.

密碼如果正確, 面板顯示是否確定要設置新的RAID

 確認Enter後, 陣列機馬上執行, 面板則會出現 "Waiting System Re-initialize...". 一旦完成, 裡面 的硬碟 則變成所設置的RAID組.



主選單 (Main Menu) 功能說明

Quick Setup

5

- Create One RAID: 建立單一的RAID組.

- Delete All RAID: 删除所有的RAID組

Disk Manager

- Select Disk: 可看到每顆硬碟的基本資料, 例如型號, 序號, 韌體版本, 容量以及是否被使 用到RAID等等.

System Manager

- System Info: 可看到RAID陣列機本身的 韌體版本,以及被定義使用的陣列機名稱

- Change Password: 設定或是變更面板密碼 (另外RAID MASTER裡面也有另外的密碼,兩者不同)

- Logout From Menu: 離開

P1 of 2













Disk Manager 選單



ili dataTale[®] 聯絡我們

弘聖科技為一外接儲存裝置之專業代理商, DataTale 是我們自 行開發的品牌,您可上弘聖的企業網站查詢相關的產品資訊,詳 細的產品使用說明,以及其他技術問題解答.或是email給我們, 將有專人為您服務.

弘聖科技股份有限公司 台北市114内湖區陽光街321巷60號3樓 TEL: 02-87978868 FAX: 02-87974801 http://www.data-tale.com http://www.datawatchtech.com Email: infor@datawatchtech.com.tw

設置RAID組 / RAID MASTER操作篇 (GUI)

Waiting System Re-intialize...

除了面板操作外, 還可利用RAID MASTER CD (GUI) 提供更多更強大的RAID功能. 請先把CD裡面的程式先 複製到桌面上以便安裝,程式有分PC與MAC兩種, 複製好到桌面後,請解壓縮程式進行安裝.

一旦安裝完畢, RAID MASTER操作面板隨即出現.



Basic Mode 選單

- RAID 組和硬碟資訊 提供樹狀管理階層與硬碟,以及RAID組的基 本資訊.
- 事件紀錄顯示器 1.0 紀錄所執行過的動作,並且紀錄可以存成txt的 格式.
- 基本RAID組設置 (100 mil) 一目 可設置單組的RAID,同時有密碼設定功能



Advanced Mode 選單

進階RAID組設置

可選擇一組以上的RAID組等級,也可以分別就每顆硬 碟的容量做調整,甚至可以選擇硬碟來做RAID組 提供HotSpare的功能設定.



韌體版本資訊 提供版本, 製造商, 產品名稱等訊息. 可以透過此選 單,更新韌體版本.



RAID組設定 可設定RAID組的參數,例如RAID Rebuild優先設定, 或是Standy Timer設定.

設置RAID組所需要的硬碟數量

RAID 組等 級	需要的硬碟數量
RAID 0 (Striping)	2, 3, 4
RAID 1 (Mirroring)	2
Span	2, 3, 4
Clone	2, 3, 4
RAID 5	3, 4
RAID 1+0	4
JBOD	1,2,3, 4

LED燈號顯示

Power LED x 1

RAID Alert LED x 1

P2 of 2

狀態	燈號顏色		狀態	燈號顏色	
開	綠		Healthy	無	
E ST	無		Rebuild	紅燈慢閃	
			Broken	紅	
			Degrade	紅	
			Fan Error	紅	

HDD LED x 8

	狀	能	左	右	RAID 組等級
	 (偵測不到硬碟 (偵測到硬碟 (項碟異常 (存取資料中 		無燈號	無燈號	全部
			白燈	無燈號	全部
			白燈	紅燈	全部
			白燈快閃	無燈號	全部
		來源硬碟	白燈快閃	無燈號	
	資料 重建中	目的硬碟	白燈快閃	紅燈慢閃	RAID 1, RAID 5, RAID 1+0,
		RAID異常	紅燈	ٷ慢閃	Clone

